

---

## 5.2 Código de Error

Si el panel de visualización o el control con cable muestran un código de error, consulte el código de error que se indica en la siguiente tabla.

Número	Código Error	Error
1	E1	Protección de alta presión del compresor
2	E2	Protección anticongelante para interiores
3	E3	Protección compresor de baja presión, protección contra falta de refrigerante y modo de inyección.
4	E4	Protección compresor altas temperaturas aire descarga
5	E6	Error de comunicación
6	E8	Error ventilador interno
7	E9	Protección bandeja de agua llena
8	F0	Error sensor temperatura interior
9	F1	Error sensor temperatura evaporador
10	F2	Error temperatura condensador
11	F3	Error sensor temperatura ambiente exterior
12	F4	Error sensor temperatura descarga
13	F5	Error sensor temperatura control cableado
14	C5	Error tapa puente unidad interior
15	EE	Error chip memoria unidad exterior
16	PF	Error sensor caja eléctrica
17	H3	Protección sobrecarga compresor
18	H4	Sobrecarga
19	C4	Error de la tapa del puente unidad exterior
20	EL	Parada de emergencia (alarma de incendio)